

# 产品使用说明

南京奥视威电子科技股份有限公司

感谢您选择本公司产品, 请在使用产品前阅读使用说明书, 并妥善保存以备将来参考。

## 注意事项 >>

1. 切勿试图拆开电池组。
2. 远离火源或酷热场所。
3. 放置剧烈冲击。
4. 切勿让电池组的电极之间发生短路。
5. 保持电池电极清洁。
6. 电池组在充电和使用时会变热, 这是正常现象。
7. 请勿让电池接触到雨水或者潮湿。
8. 切勿让电池组接触到60°C以上的高温。

## 充电 >>

1. 使用前务必将电池充足电。
2. 请使用指定充电器或充电设备充电。
3. 根据电池的容量, 需要的充电时间不同。
4. 电池可在0~40°C的温度范围内充电; 在10~30°C的温度范围内充电对电池最佳。

## 保存 >>

请在凉爽、干燥处保存。

## 技术指标 >>

型号	电压	容量		最大输出		相兼容的电池	尺寸	重量
S-F770	7.2V	34Wh	4800mAh	30W	4A	SONY NP-F770	71×39×40mm	190g
S-F970	7.2V	52 Wh	7200 mAh	30W	4A	SONY NP-F970	71×39×60mm	280g
S-E60	7.2V	13 Wh	1900 mAh	25W	3.5A	Canon LP-E6	57×39×22mm	72g